



Funktionsbeschreibung

Sicherungssteg herausziehen.

Durch Niederdrücken des Schlagknopfes wird die Treibgasflasche geöffnet.

Durch das unter hohem Druck ausströmende Treibgas wird die Löschmittel-Kartusche geöffnet und das darin enthaltene Löschmittel-Konzentrat vermischt sich mit dem im Behälter befindlichen Wasser. Gleichzeitig wird der Behälter unter Betriebsdruck gesetzt. Nach Durchschlagen einer Berstscheibe wird das Wasser-/Schaumgemisch über Steigrohr und Schlauchleitung zur Löschpistole geführt.

Durch Betätigung der Löschpistole erfolgt der Ausstoß des Löschmittels. Durch Loslassen des Löschpistolenhebels kann der Löschmittelausstoß beliebig unterbrochen werden.